

DBG *touch*

Die neue Dimension der Fahrzeugdisposition!



DBGtouch – Anmeldung

- Eingabe des Fahrercodes oder
- Anmeldung mit Fahrerkarte



DBGtouch – Hauptmaske, Funktionen

Datum, Uhrzeit / Map / Auftrag



DBGtouch – Hauptmaske, Funktionen



DBGtouch – Hauptmaske, Funktionen

Vermittlungszustand



DBGtouch – Hauptmaske, Funktionen

Besetzt bzw.
Pauschalfahrt (P)



DBGtouch – Hauptmaske, Funktionen

Fahrzeuge am Halteplatz



DBGtouch – Hauptmaske, Funktionen

Fahrzeuge am Halteplatz



DBGtouch – Hauptmaske, Funktionen

Sprach-Kommunikation mit der Zentrale



DBGtouch – Hauptmaske, Funktionen



DBGtouch – Hauptmaske, Funktionen



DBGtouch – Hauptmaske, Funktionen



DBGtouch – Hauptmaske, Funktionen



Verbindungsstatus

DBGtouch – Hauptmaske, Funktionen



DBGtouch – Hauptmaske, Funktionen



GPS-Status,
Anzahl sichtbarer
Satelliten

DBGtouch – Hauptmaske, Funktionen



Auftragsspeicher

DBGtouch – Hauptmaske, Funktionen



Sind Aufträge vorhanden, wechselt die Anzeige auf rot

DBGtouch – Hauptmaske, Funktionen



Steuerungstaste

DBGtouch – Hauptmaske, Funktionen



Vorbestellungen

DBGtouch – Hauptmaske, Funktionen



DBGtouch – Hauptmaske, Funktionen

Frei definierbarer
Shortcut für komfortable
Bedienung



DBGtouch – Hauptmaske, Funktionen



DBGtouch – Hauptmaske, Funktionen



Dynamische Anzeige der Sektoren i.d. Umgebung

DBGtouch - Auftrag

■ Vorab-Info

Verbleibende
Reaktionszeit

Annahme

Weitergabe



DBGtouch - Auftrag

- Gesamter Auftragstext



DBGtouch - Auftrag

- Gesamter Auftragstext

Auftragsheader

Auftragsadresse(n)



Übertragung
vollständig

DBGtouch - Auftrag

- Logisch nächster Schritt: Meldung „beim Kunden“



DBGtouch - Auftrag

- Taxuhr ein,
Eingabe
Fahrtziel

Eingabe des Fahrtziels
(wenn von der Zentrale so
konfiguriert), über Nummer
oder Name. Nur mögliche
Zeichen werden angezeigt



DBGtouch - Auftrag

- Auswahl
Zielsektor



DBGtouch - Auftrag

- Soll-ankunft

Nach Eingabe des Fahrtziels informiert der Rechner über die voraussichtliche Ankunftszeit unter Berücksichtigung der aktuellen Verkehrslage



DBGtouch - Auftrag

- Einfachste Navigation

Start durch Klick auf die
Zieladresse



DBGtouch - Auftrag

- Navigation



DBGtouch - Auftrag

- Navigation



DBGtouch - Auftrag

- Weitere Schritte



DBGtouch - Auftrag

Auftrag mit
Preismeldung



DBGtouch - Auftrag

- Logisch
nächster
Schritt:
Auftrags-
abschluss



DBGtouch - Auftrag

- Meldung des Fahrpreises



DBGtouch - Auftrag

- Auftrag ist erledigt
- Taxameter „frei“
- Auftrag vom Display gelöscht



DBGtouch - Auftrag

- Statusscreen mit Reihung am neuen Sektor



DBGtouch – Zahlung

- Übersichtsscreen



DBGtouch – Zahlung

- Zahlungsmenü



DBGtouch – Zahlung

- Kartenzahlung



DBGtouch – Zahlung

- Auswahl



DBGtouch – Zahlung

- Betrag und Beleg

*** KUNDENBELEG ***

TAXIZENTRALE EUROCAR
KARONA CHARLOTTE
12., UNTER-MEIDLINGER STR
UID 12345/2341
Konz: 2617 W2617TX
GNR: 0057 Maximal Otto

*** BUCHUNG ***
VISA
*****2014
Gültig bis: 05/11
SVC201
VU: 147777776
TID: 90000057

Genehm.Nr: 123456

Beleg: Trans: Zeit: Datum:
0059 0034 17:22 23/09/08

Stadtfahrt
(inkl. 12,00% MWSt): 35,00
=====

B E Z A H L T (EUR): 35,00
=====

12,00% MWSt: 3,75 EUR

Obigen Betrag bitte abbuchen



DBG*touch* – Kommunikation

Viele Kommunikationsmöglichkeiten

- Sprache
- Generaltexte
- SMS
- Meldungen von Pausen

DBGtouch – Kommunikation

- Über Sprache



DBGtouch – Kommunikation

- Meldungen



DBGtouch – Kommunikation

- Generaltexte



DBGtouch – Kommunikation

■ Anfrage



Verbleibende Zeit
zur Beantwortung

DBGtouch – Kommunikation

- Antwort



DBGtouch – Kommunikation

- SMS zur Kommunikation zwischen Fahrern



DBGtouch – Kommunikation

- SMS



DBGtouch – Kommunikation

- SMS

Adressierung per
Namen oder
Fahrernummer



DBGtouch – Kommunikation

- SMS Eingang



DBGtouch – Kommunikation

- Meldung
Pause



DBGtouch – Kommunikation

- Zwei zur Auswahl



DBGtouch – Kommunikation

- Kurzpause:
Zentrale legt
Dauer fest,
Halteplatz-
position
bleibt
erhalten




Klick auf die Tasse
beendet die Pause

DBGtouch – Kommunikation

- Langpause:
Fahrer möchte
nicht an der
Vermittlung
teilnehmen,
Position
geht verloren



DBGtouch – Kommunikation



Ein Klick beendet
die Pause

DBGtouch – Information

- Viele nützliche Informationen für die Fahrer
- Nur aktuelle Informationen sind richtig!



DBGtouch – Information



DBGtouch – Information

■ Top-Sektoren

Klick auf den Sektor:
Detailinformationen

Aktualisierung



DBGtouch – Information

- Klick auf den Sektor → Detail-information,
- Klick auf VB → Detail VBs



DBGtouch – Information

- Detail
Fahrzeuge



DBGtouch – Information

- Detail VBs



DBGtouch – Information

■ Vorbestellungen

Auf welchen Sektoren
gibt es Vorbestellungen?
Reihung nach Zeit



DBGtouch – Information

- Sektorspiegel

Eingabe über
Namen oder
Nummer



DBGtouch – Information

- Sektoren / Favoriten

Hier gibt der Fahrer seine Favoriten unter den Sektoren ein.

Rasch und einfach verfügbare Information!



DBGtouch – Information

- Durch die Zentrale konfigurierbare Infoabfragen

Flüge, Theater, Bahn,
Konsulate...



DBGtouch – Einstellungen

- Durch die Zentrale konfigurierbares Menü



DBGtouch – Einstellungen

- Farben
- Tag / Nacht
- Sounds
- ...



DBGtouch – Einstellungen

- Ausschalten



fms und AS im Internet

- <http://www.austrosoft.at>
- <http://www.fms-datenfunk.at>

